

# LED-LichtBogen

Kunsthandwerk Köhler GmbH & Co. KG  
Art. Nr. 8610, 8620, 8630, 8640



### 1. Funktionsbeschreibung

Der LichtBogen ist eine Dekorationsleuchte. Er ist speziell zur stimmungsvollen Beleuchtung der Krippenfiguren von Björn Köhler gestaltet und entwickelt worden. Zudem eignet er sich ebenfalls für verschiedenste Figuren und Motive, um diese in Szene zu setzen.

### 2. Inbetriebnahme

Stellen Sie den Lichtbogen auf einen ebenen Untergrund, stellen Sie sicher, dass er nicht kipzelt und durch äußere Einflüsse umgeworfen werden kann.

Verbinden Sie das Anschlusskabel des Lichtbogens mit dem mitgelieferten Stecker-Netzteil (Trafo), verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Stecker-Netzteil. Verbinden Sie das Stecker-Netzteil nun mit einer geeigneten Steckdose. Verwenden Sie keinen Dimmer vor dem Netzteil!

### 3. Leuchtmittel

Leuchtmittel: G4-LED mit 3 SMD 5050 Chips  
dimmbar mit LED-Dimmer

Leistung: 2 x 35 Lumen, 2 x 0,5 Watt, 2700 – 3000K

Der LichtBogen dient zur Dekoration, nicht zur Raumbeleuchtung. Die eingesetzten Leuchtmittel haben eine sehr lange durchschnittliche Lebensdauer. Sollte doch ein Austausch erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder an den Hersteller. Der Austausch darf ausschließlich durch Fachpersonal erfolgen! Keinesfalls dürfen G4-Halogen-Leuchtmittel eingesetzt werden, Brandgefahr!

### 4. Reinigung

Reinigen Sie den Lichtbogen nur leicht mit einem fusselfreien Tuch, verwenden Sie bitte kein Wasser oder Reiniger. Zum Reinigen muss das Produkt vom Stromnetz getrennt werden.

### 5. Sicherheitshinweise

Das Produkt darf nur in geschlossenen Räumen betrieben werden und ist nicht feuchtraumgeeignet. Technische und mechanische Änderungen sind nicht zulässig. Das Typenschild/der Aufkleber darf nicht entfernt werden. Prüfen Sie das Produkt vor Inbetriebnahme auf Beschädigungen. Beschädigte Produkte dürfen nicht betrieben werden. Ist das Produkt beschädigt, muss es vom Hersteller/Fachbetrieb überprüft, repariert oder ausgetauscht werden. Eine Entsorgung hat nach den gültigen Richtlinien (siehe unten) zu erfolgen.

Halten Sie alles Verpackungsmaterial, insbesondere Kleinteile und Folien, von Kindern und Tieren fern. Es droht Erstickungsgefahr! Der Hersteller übernimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung, unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden.

Das Produkt während des Betriebes nicht abdecken. Von Kindern und Haustieren fernhalten.

Diese Anleitung muss aufbewahrt werden. Bei Weitergabe des Produkts müssen Anleitung und Verpackung mitgegeben werden.

Vielen Dank für die Beachtung der Sicherheitshinweise!

Druckfehler sowie Änderungen an der Verpackung und dem Produkt sind vorbehalten.



Elektronische Geräte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Diese Geräte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Kommunen abgeben. Erkundigen Sie sich hier bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einen lokalen bzw. städtischen Abfall-Entsorgungsbetrieb.